

Инструкция по применению. Римские свечи

Установить изделие вертикально на 2/3 длины в землю или хорошо уплотненный снег в заранее подготовленное отверстие. Освободить и расправить фитиль в верхней части свечи. С расстояния вытянутой руки поджечь конец фитиля и немедленно удалиться не менее чем на 9-11 м и покинуть пределы опасной зоны. Располагать изделие не ближе 30 м от людей, деревьев, легковоспламеняющихся материалов, строений, дорог, проводов и т. п.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ держать в руке из-за возможности разрушения оболочки или донной части свечи, что может привести к получению ожогов.

Время замедления 5-10 секунд.

Высота догорания пироэлементов более 3-х метров

Радиус опасной зоны: 30 м

Опасные факторы: пламя, разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счет начальной скорости выброса пиротехнические элементы, акустическое излучение.

Огнеопасно! Применять только на открытом воздухе в безветренную погоду.

Для лиц старше 18 лет. Отказавшее изделие подлежит утилизации.

Не допускается: использовать изделия в состоянии опьянения, производить с изделием любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией, использовать изделия с явными повреждениями; с истекшим сроком годности; располагать изделие ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог, легковоспламеняющихся материалов, проводов и т.п.; при отказе подходить к изделию до истечения 10 мин; бросать в огонь

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30С.

Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков

Утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов