

Инструкция по применению. Батареи салютов

Расположить изделие на ровной горизонтальной поверхности не ближе 30м от людей, строений, деревьев, дорог, легковоспламеняющихся материалов, деревьев.

Отогнуть и оторвать крышку изделия. Осторожно освободить и расправить фильтр. Присыпать и тщательно уплотнить грунт или снег вокруг изделия не менее, чем на ½ по высоте для исключения опрокидывания при срабатывании. Поджечь с расстояния вытянутой руки конец фитиля и немедленно удалиться на 9-11 м. Время замедления 8-10 секунд. Высота догорания пирозлементов более 3-х метров. Возможно падение горящих элементов в пределах опасной зоны.

Радиус опасной зоны до 30 метров.

Опасные факторы: разбрасываемые пожароопасные элементы, движущиеся за счет начальной скорости выброса пиротехнические элементы, акустическое излучение.

Огнеопасно! Применять только на открытом воздухе в безветренную погоду. Для лиц старше 18 лет. Отказавшее изделие подлежит утилизации.

Не допускается: использовать изделия в состоянии опьянения, производить с изделием любые действия, не предусмотренные настоящей инструкцией, использовать изделия с явными повреждениями; с истекшим сроком годности; располагать изделие ближе 30 м от людей, строений, деревьев, дорог, легковоспламеняющихся материалов, проводов и т.п.; при отказе подходить к изделию до истечения 5 мин; бросать в огонь

Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30С.

Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков
Утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов.