

Инструкция по запуску воздушных змеев.

Воздушный змей запускается только при наличии ветра. Лучше всего запускать змея в поле или на открытой местности.

Запускать змея удобнее вдвоём. При этом помощник стоит со змеем, держа его над головой против ветра, а запускающий, прицепив нитку к змею, отходит на 10-15 метров.

По сигналу запускающего, помощник отпускает змея вверх. Когда змей поднимется на высоту, можно постепенно стравливать нитку. В случае внезапного порыва ветра нужно быстро сделать несколько шагов к змею, чтобы ослабить натяжение. А при затихании ветра – наоборот, нужно потянуть змея к себе.

На небольшой высоте ветер неравномерен и порывист, и у земли змей обычно раскачивается, «козыряет» и даже может удариться о землю. Поэтому нужно, чтобы змей как можно быстрее набрал высоту, так как на высоте ветер наиболее равномерен.

СИЛА ВЕТРА.

Тихий, 1-3 м/с	Умеренный, 3-8 м/с	Средний, 8-12 м/с	Сильный, 12-15 м/с
Запуск змея затруднен	Запуск легких моделей	Запуск любых моделей	Желательно утяжелить хвост змея

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ:

- вблизи линий электропередач
- возле железной дороги
- в зоне аэродромов
- во время грозы

Срок эксплуатации 3 года.

Порядок сборки определенного вида змея прилагается непосредственно в упаковке к каждому виду змея.

Для лиц старше 6 лет.